

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


Wymiary montażowe prowadnicy



Przycięcie drążka synchronizacyjnego





Minimalna szczelina frontowa



Pozycje mocowania dla pełnego wyciągu

Wkręt euro Ø 6 x 13 mm





LEGENDA

FR	Front
KB	Szerokość korpusu
KV	Przednia krawędź korpusu
LWK	Szerokość w świetle korpusu
MET	Minimalna głębokość montażowa
NL	Długość nominalna
S	Grubość ścianki bocznej